



DMH-AF555BT

RDS AV RECEIVER

RECEPTOR AV RDS

MULTIMÍDIA RECEIVER COM RDS

Quick Start Guide
Guía de inicio rápido
Guia de Início Rápido

English

Español

Português (B)

English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.

For details, please refer to the Operation manual stored on the website.

<https://pioneer-latin.com/>

<http://www.pioneer-mexico.com.mx/car>

Español

Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.

Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.

<https://pioneer-latin.com/>

<http://www.pioneer-mexico.com.mx/car>

Português

Este guia destina-se a guiá-lo pelas funções básicas desta unidade.

Para mais detalhes, consulte o manual de operação armazenado no site.

<https://pioneer-latin.com/>

<http://www.pioneer-mexico.com.mx/car>

Precaution

⚠ WARNING

Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product, and to protect it from overheating. To prevent fire hazard, the openings should never be blocked or covered with items (such as papers, floor mat, cloths).

⚠ CAUTION

This product is evaluated in moderate and tropical climate condition under the Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements, IEC 60065.

To ensure safe driving

⚠ WARNING

- **LIGHT GREEN LEAD AT POWER CONNECTOR IS DESIGNED TO DETECT PARKED STATUS AND MUST BE CONNECTED TO THE POWER SUPPLY SIDE OF THE HANDBRAKE SWITCH. IMPROPER CONNECTION OR USE OF THIS LEAD MAY VIOLATE APPLICABLE LAW AND MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DAMAGE.**
- **Do not take any steps to tamper with or disable the handbrake interlock system which is in place for your protection. Tampering with or disabling the handbrake interlock system could result in serious injury or death.**
- **To avoid the risk of damage and injury and the potential violation of applicable laws, this product is not for use with a video image that is visible to the driver.**
- In some countries the viewing of video image on a display inside a vehicle even by persons other than the driver may be illegal. Where such regulations apply, they must be obeyed.

If you attempt to watch video image while driving, the warning **"Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited."** will appear on the screen. To watch video image on this display, stop the vehicle in a safe place and apply the handbrake. Please keep the brake pedal pushed down before releasing the handbrake.

About this manual

This manual uses diagrams of actual screens to describe operations. However, the screens on some units may not match those shown in this manual depending on the model used.

Getting started

Meanings of symbols used in this manual



Touch



Touch and slide



Touch and hold


What's What



①		 Display off Power off
②		 Display the top menu screen Mute or unmute
③	VOL (+/-)	 Adjust the volume

Adjusting the date and time

- 1 
- 2  →  → [Date & Time].



①

 **Adjust the date and time**


Selecting the source



①


 **Select a source**

Tuner operation




①	Store the strongest broadcast frequencies
②	Select a band
③	Tune into the next station
④	Recall the preset channel stored to a key from memory Store the current broadcast frequency to a key
⑤	Switch to display or hide the radio station name
⑥	Switch to receive only the radio stations (short range/long range) with sufficiently strong signals
⑦	Start seek turning

Moving images operation




①	Pause and start playback
②	Change the playback point
③	Select the previous file or the next file Fast forwards or fast reverse

Audio operation



①	Pause and start playback
②	Select the previous file or the next file
	Fast forwards or fast reverse
③	Set the function for playing audio

List search operation



①	Display the playlist screen
②	Select the media file types
③	Select a list title or folder that you want to play
④	Search by alphabet
⑤	Scroll the list

Bluetooth® connection

- 1  [Phone].
- 2  [Phone].
- 3 Select the unit name shown in the mobile device display.
- 4 Perform the pairing operation by the mobile device and this unit.

NOTE

The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Pioneer Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth telephone operation



①	 Enter the phone number directly
②	 Switch to the phone book mode
③	 Switch to the call history list
④	 Make an outgoing call

Checking supplied items

This product/ connection cables/ installation parts

- This product (x1)
- Power cord (x1)
- AV cable (x1)
- USB cable (x1)
- Truss head screw (x6)

Microphone/ installation parts

- Microphone (x1)
- Double-sided tape (x1)

Other item

- Manual(s) (x1)

Connection

Precautions

Your new product and this manual

- Do not operate this product, any applications, or the rear view camera option (if purchased) if doing so will divert your attention in any way from the safe operation of your vehicle. Always observe safe driving rules and follow all existing traffic regulations. If you experience difficulty in operating this product, pull over, park your vehicle in a safe location and apply the handbrake before making the necessary adjustments.
- Do not install this product where it may
 - (i) obstruct the driver's vision,
 - (ii) impair the performance of any of the vehicle's operating systems of safety features, including airbags, hazard lamp buttons, or
 - (iii) impair the driver's ability to safely operate the vehicle.
 In some cases, it may not be possible to install this product because of the vehicle type or the shape of the vehicle interior.

Important safeguards

WARNING

Pioneer does not recommend that you install this product yourself. This product is designed for professional installation only. We recommend that only authorised Pioneer service personnel, who have special training and experience in mobile electronics, set up and install this product.

NEVER SERVICE THIS PRODUCT YOURSELF. Installing or servicing this product and its connecting cables may expose you to the risk of electric shock or other hazards, and can cause damage to this product that is not covered by warranty.

Precautions before connecting the system

⚠ WARNING

Do not take any steps to tamper with or disable the handbrake interlock system which is in place for your protection. Tampering with or disabling the handbrake interlock system could result in serious injury or death.

⚠ CAUTION

- Secure all wiring with cable clamps or electrical tape. Do not allow any bare wiring to remain exposed.
- Do not directly connect the yellow lead of this product to the vehicle battery. If the lead is directly connected to the battery, engine vibration may eventually cause the insulation to fail at the point where the wire passes from the passenger compartment into the engine compartment. If the yellow lead's insulation tears as a result of contact with metal parts, short-circuiting can occur, resulting in considerable danger.
- It is extremely dangerous to allow cables to become wound around the steering column or gearstick. Be sure to install this product, its cables, and wiring away in such so that they will not obstruct or hinder driving.
- Make sure that the cables and wires will not interfere with or become caught in any of the vehicle's moving parts, especially the steering wheel, gearstick,

handbrake, sliding seat tracks, doors, or any of the vehicle's controls.

- Do not route wires where they will be exposed to high temperatures. If the insulation heats up, wires may become damaged, resulting in a short circuit or malfunction and permanent damage to the product.
- Do not shorten any leads. If you do, the protection circuit (fuse holder, fuse resistor or filter, etc.) may fail to work properly.
- Never feed power to other electronic products by cutting the insulation of the power supply lead of this product and tapping into the lead. The current capacity of the lead will be exceeded, causing overheating.

Before installing this product


- Use this unit with a 12-volt battery and negative earthing only. Failure to do so may result in a fire or malfunction.
- To avoid shorts in the electrical system, be sure to disconnect the (-) battery cable before installation.

To prevent damage

⚠ WARNING

- When speaker output is used by 4 channels, use speakers over 50 W (Maximum input power) and between 4 Ω to 8 Ω (impedance value). Do not use 1 Ω to 3 Ω speakers for this unit.
- The black cable is earth. When installing this unit or power amp (sold separately), make sure to connect the earth wire first. Ensure that the earth wire is properly connected to metal parts of the car's body. The earth wire of the power amp and the one of this unit or any other

device must be connected to the car separately with different screws. If the screw for the earth wire loosens or falls out, it could result in fire generation of smoke or malfunction.



*1 Non supplied for this unit

- When replacing the fuse, be sure to only use a fuse of the rating prescribed on this product.
- This product cannot be installed in a vehicle without ACC (accessory) position on the ignition switch.



ACC position




No ACC position

- To avoid short-circuiting, cover the disconnected lead with insulating tape. It is especially important to insulate all unused speaker leads, which if left uncovered may cause a short circuit.
- For connecting a power amp or other devices to this product, refer to the manual for the product to be connected.
- The graphical symbol  placed on the product means direct current.

Notice for the blue/white lead


- When the ignition switch is turned on (ACC ON), a control signal is output through the blue/white lead. Connect to an external power amp's system remote control terminal, the auto-aerial relay control terminal, or the aerial booster power control terminal (max. 300 mA 12 V DC). The control signal is output through the blue/white lead, even if the audio source is switched off.

This product



- Microphone 3 m
- This product
- Aerial jack
- Wired remote input (SWC)
- AV supply (REAR VIEW CAMERA IN/ REAR MONITOR OUTPUT/ SUBWOOFER OUTPUT/ FRONT OUTPUT/ REAR OUTPUT)
The supplied AV cable can be connected.
- Fuse (10 A)
- Power supply

Power cord



- ① To power supply
- ② Power cord
- ③ Yellow
To terminal supplied with power regardless of ignition switch position.
- ④ Red
To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF
- ⑤ Orange/white
To lighting switch terminal.
- ⑥ Black (earth)
To vehicle (metal) body.
- ⑦ Violet/white
Of the two lead wires connected to the back lamp, connect the one in which the voltage changes when the gear shift is in the REVERSE (R) position. This connection enables the unit to sense whether the car is moving forwards or backwards.
- ⑧ Yellow/black
If you use an equipment with Mute function, wire this lead to the Audio Mute lead on that equipment. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections.

- ⑨ Blue/white
Connect to system control terminal of the power amp (max. 300 mA 12 V DC).
- ⑩ Light green
Used to detect the ON/OFF status of the handbrake. This lead must be connected to the power supply side of the handbrake switch.
If this connection is made incorrectly or omitted, certain functions of this product will be unusable.


- ⑪ Power supply side
- ⑫ Handbrake switch
- ⑬ Earth side

- ⑭ Violet/black

NOTE

With a two-speaker system, do not connect anything to the speaker leads that are not connected to speakers.

Speaker leads




- ① To power supply
- ② Power cord
- ③ Left
- ④ Right
- ⑤ Front speaker
- ⑥ Rear speaker
- ⑦ White
- ⑧ White/black
- ⑨ Grey
- ⑩ Grey/black
- ⑪ Green
- ⑫ Green/black
- ⑬ Violet

Power amp (sold separately)

Important

The speaker leads are not used when this connection is in use.



- ① Subwoofer output (**SUBWOOFER OUTPUT**)
- ② RCA conversion cable (sold separately)
- ③ RCA cable (sold separately)
- ④ Power amp
- ⑤ Front output (**FRONT OUTPUT**)
- ⑥ Rear output (**REAR OUTPUT**)
- ⑦ AV cable
- ⑧ To AV supply
- ⑨ System remote control
Connect to Blue/white cable (max. 300 mA 12 V DC).
- ⑩ Rear speaker
- ⑪ Front speaker
- ⑫ Subwoofer


iPhone and smartphone

NOTES

- For details on how to connect an external device using a separately sold cable, refer to the manual for the cable.
- For details concerning the connection and operations of iPhone or smartphone, refer to the Operation Manual.
- iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone with Lightning connector


Connecting via the USB port



- ① USB port
- ② USB cable 1.5 m
- ③ USB interface cable for iPhone (sold separately)
- ④ iPhone with Lightning connector

Smartphone (Android™ device)

Connecting via the USB port



- ① USB port
- ② USB cable 1.5 m
- ③ USB - micro USB cable (USB Type-A to micro USB Type-B) (sold separately)
- ④ USB Type-C* cable (USB Type-A to USB Type-C) (sold separately)
- ④ Smartphone

NOTES

- Due to the USB standard, the total length when a USB Type-A to micro USB Type-B cable (③) and a USB cable (②) are connected cannot exceed 2 m, and when a USB Type-A to USB Type-C cable (③) and a USB cable (②) are connected cannot exceed 4 m. If you use a cable other than the above conditions, the main unit function may not operate properly.
- Android is a trademark of Google LLC.
- USB Type-C* and USB-C* are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Camera

About rear view camera

When you use the rear view camera, the rear view image is automatically switched


from the video by moving the gearstick to **REVERSE (R)**. **Camera View** mode also allows you to check what is behind you while driving.

⚠ WARNING

USE INPUT ONLY FOR REVERSE OR MIRROR IMAGE REAR VIEW CAMERA. OTHER USE MAY RESULT IN INJURY OR DAMAGE.

⚠ CAUTION

- The screen image may appear reversed.
- With the rear view camera you can keep an eye on trailers, or back into a tight parking spot. Do not use for entertainment purposes.
- Objects in rear view may appear closer or more distant than in reality.
- The image area of full-screen images displayed while backing or checking the rear of the vehicle may differ slightly.




- ① This product
- ② AV supply
- ③ Power supply
- ④ To AV supply
- ⑤ To power supply

- ⑥ AV cable
- ⑦ Power cord
- ⑧ Brown (**REAR VIEW CAMERA IN**)
- ⑨ Violet/white (**REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT**)
- Refer to Power cord on page 8.
- ⑩ RCA cable (sold separately)
- ⑪ To video output
- ⑫ Rear view camera (sold separately)

NOTES

- Connect only the rear view camera to **REAR VIEW CAMERA IN**. Do not connect any other equipment.
- When the camera image is not displayed on screen, check the camera setting in the setting menu. For details, refer to the Operation Manual.

External video component and the display



- ① This product
- ② AV supply
- ③ AUX input
- ④ Mini-jack AV cable (sold separately)
- ⑤ To AV supply
- ⑥ AV cable
- ⑦ Yellow
- ⑧ Red, white
- ⑨ Yellow (**REAR MONITOR OUTPUT**)
- ⑩ RCA cables (sold separately)
- ⑪ To video output
- ⑫ To audio outputs

- ⑬ External video component (sold separately)
- ⑭ To video input
- ⑮ Rear display with RCA input jack


⚠ WARNING

NEVER install the rear display in a location that enables the driver to watch the video source while driving.

This product's rear video output is for connection of a display to enable passengers in the rear seats to watch the video source.

⚠ CAUTION

Be sure to use a mini-jack AV cable (sold separately) for wiring. If you use other cables, the wiring position might differ resulting in disturbed images and sounds.



- L : Left audio (White)
- R : Right audio (Red)
- V : Video (Yellow)
- G : Earth

Installation

Precautions before installation

⚠ CAUTION


- Never install this product in places where, or in a manner that:
 - Could injure the driver or passengers if the vehicle stops suddenly.
 - May interfere with the driver's operation of the vehicle, such as on the floor in front of the driver's seat, or close to the steering wheel or gearstick.
- To ensure proper installation, be sure to use the supplied parts in the manner specified. If any parts are not supplied with this product, use compatible parts in the manner specified after you have the part compatibility checked by your dealer. If parts other than supplied or compatible ones are used, they may damage internal parts of this product or they may work loose and the product may become detached.
- Do not install this product where it may
 - (i) obstruct the driver's vision,
 - (ii) impair the performance of any of the vehicle's operating systems or safety features, including airbags, hazard lamp buttons or
 - (iii) impair the driver's ability to safely operate the vehicle.
- Never install this product in front of or next to the place in the dashboard, door, or pillar from which one of your vehicle's airbags would deploy. Please refer to your vehicle's owner's manual for reference to the deployment area of the frontal airbags.

Before installing


- Consult with your nearest dealer if installation requires drilling holes or other modifications of the vehicle.
- Before making a final installation of this product, temporarily connect the wiring to confirm that the connections are correct and the system works properly.

Installation notes

- Do not install this product in places subject to high temperatures or humidity, such as:
 - Places close to a heater, vent or air conditioner.
 - Places exposed to direct sunlight, such as on top of the dashboard.
 - Places that may be exposed to rain, such as close to the door or on the vehicle's floor.
- Install this product horizontally on a surface within 0 to 60 degrees tolerance.



- When installing, to ensure proper heat dispersal when using this unit, make sure you leave ample space behind the rear panel and wrap any loose cables so they are not blocking the vents.




- The following procedure describes how to install this product with a display attached to the main unit. Depending on the vehicle or installation location, you may need to adjust the mounting position of the display in order to prevent impairment of vehicle driving operations. For details on the mounting display dimensions, refer to The adjusting position and mounting dimension of the display (page 13) before installing.

⚠ WARNING

Do not use a mounting sleeve to install this unit to prevent it from popping out or rattling.

Removing the display from this product

- 1 Remove the cable cover (b) from the display. Pinch the lever (a), and then pull the cover (b) at the bottom of back of the display in the direction of the arrow.



NOTE


Store the removed cable cover properly to prevent loss or damage.

- 2 Remove the display from the mounting bracket.

Slide the display upwards slowly while sliding the lever (c) on both sides in the direction of the arrow.

NOTE

Remove the cable cover necessarily before sliding the display.




⚠ CAUTION

The display is connected to the main unit by a cable. Slide the display slowly and carefully to prevent the cable from being damaged.

3 Remove the display cable (c) from the display.

Pull the display cable connector (c) slowly in the direction of the arrow while pressing the connector projection (i) to release the lock of the connector.




NOTE

Place the removed display on a soft cloth with the LCD panel facing down to prevent the LCD panel from being damaged.

4 Install this product with the display removed.

NOTE



Do not pull the cable in the direction of the arrow with the display removed from this product.



Installation using the screw holes on the side of this product

1 Fastening this product to the factory radio-mounting bracket.

Position this product so that its screw holes are aligned with the screw holes of the bracket, and tighten the screws at three locations on each side.



- ① Factory radio-mounting bracket
- ② If the pawl interferes with installation, you may bend it down out of the way.
- ③ Dashboard or console
- ④ Truss head screw
Be sure to use the screws supplied with this product.

Attaching the display to this product

NOTE


Do not use this product with the display removed.

1 Attach the display cable (c) to the display.

Insert the display cable connector (c) in the direction of the arrow.

⚠ CAUTION

Insert the connector with the connector projection (i) side facing up. If you force to insert the connector in upside down, it may be broken.




NOTE

Push the display cable as far as possible in this product before attaching the display.


2 Attach the display to the mounting bracket.

Slide the display downwards slowly until it stops at the bottom while sliding the lever (c) on both sides in the direction of the arrow.




NOTE

If you cannot slide the display to the bottom, install the display by sliding it to the position indicated by the dashed line in the figure below.




3 Attach the cable cover (B) to the display.

Pinch the lever (A), and then insert the cable cover (B) to the bottom of back of the display in the direction of the arrow.

**NOTE**

If the cover does not fit properly, make sure that the display is slid to the position indicated by the dashed line in the figure below.



The adjusting position and mounting dimension of the display

The mounting position of this product's display can be adjusted. When mounting the display, adjust the mounting position so that your view is clear and it does not impair your driving.

WARNING


Make sure that none of the following conditions exist when mounting the display. Otherwise, an accident may occur.

- It impairs the operation of the steering wheel and levers (gearstick, windscreen wiper switch, turn signal switch, etc.).
- It impairs the operation of the airbags.
- It significantly impairs the operation of the hazard switch.
- It impairs the ability to identify or operate other control switches.
- You are unable to see gauges, metres or warning indicators.
- It interferes with in-vehicle devices (switches, panel, glove box, cup holder, etc.).

Depending on the vehicle, the display may hinder access to the glove box or cup

holder, or it may block the air conditioner vents.

Display mounting dimensions




mm

Adjustable display angles and vertical positions


⚠ WARNING

Keep hands and fingers clear of this product when adjusting the display angle. Be especially cautious of children's hands and fingers.

View from side



View from above




► Adjusting the angle of the display

Grab the display at each side and tilt it forwards, backwards, leftward or rightward.

► Adjusting the vertical position of the display

Slide the display upwards or downwards while sliding the lever (C) on both sides.




Installing the microphone

- Install the microphone in a place where its direction and distance from the driver make it easiest to pick up the driver's voice.
- Be sure to turn off (ACC OFF) the product before connecting the microphone.
- Depending on the vehicle model, the microphone cable length may be too short when you mount the microphone on the sun visor. In such cases, install the microphone on the steering column.


Mounting on the sun visor

- 1 Fit the microphone lead into the groove.



- ① Microphone lead
- ② Groove

- 2 Attach the microphone clip to the sun visor.




- ① Microphone clip
- ② Clamps

Use separately sold clamps to secure the lead where necessary inside the vehicle.

Install the microphone on the sun visor when it is in the up position. It cannot recognise the driver's voice if the sun visor is in the down position.

Installation on the steering column

- 1 Mount the microphone on the steering column.



- ① Double-sided tape
- ② Clamps

Use separately sold clamps to secure

the lead where necessary inside the vehicle.

NOTE

Install the microphone on the steering column, keeping it away from the steering wheel.

Adjusting the microphone angle

The microphone angle can be adjusted.



Precauciones

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

⚠ ADVERTENCIA

Se proporcionan ranuras y aperturas de ventilación en el gabinete para garantizar un funcionamiento confiable del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. Para evitar riesgos de incendio, nunca se deben bloquear o cubrir las aberturas con elementos (como papeles, alfombras y trapos).

⚠ PRECAUCIÓN

Este producto es evaluado en condiciones de clima moderado y tropical en aparatos electrónicos de audio, video y similares. Requisitos de seguridad, IEC 60065.

Para garantizar una conducción segura

⚠ ADVERTENCIA

- EL CABLE VERDE CLARO DEL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR EL ESTADO ESTACIONADO DEL VEHÍCULO Y DEBE CONECTARSE EN EL LADO DE LA FUENTE DE ENERGÍA DEL INTERRUPTOR DEL FRENO DE MANO. LA CONEXIÓN O EL USO INCORRECTOS DE ESTE CABLE PODRÍAN INFRINGIR LA LEY APLICABLE Y PRODUCIR LESIONES O DAÑOS GRAVES.
- No intente alterar ni desactivar el sistema de bloqueo mediante el freno de mano, provisto para su propia protección. La alteración o la desactivación del sistema de bloqueo del freno de mano podrían producir lesiones graves o la muerte.
- Para evitar el riesgo de daños y lesiones y la posible infracción de las leyes aplicables, este producto no debe utilizarse con una imagen de video que sea visible para el conductor.
- En algunos países, la visualización de imágenes de video en una pantalla dentro de un vehículo incluso por personas distintas al conductor podría estar prohibida por la ley. Deben obedecerse estas disposiciones en los lugares donde estén vigentes.

Si intenta ver una imagen de video mientras conduce, aparecerá en la pantalla la siguiente advertencia: **"Esta prohibido ver a la fuente de video del asiento delantero mientras conduce."** Para ver una imagen de video en esta pantalla, detenga el vehículo en un lugar seguro y accione el freno de mano. Pise el pedal del freno sin soltarlo antes de quitar el freno de mano.

Acerca de este manual

Este manual utiliza diagramas de pantallas reales para describir las operaciones. No obstante, las pantallas de algunas unidades quizá no coincidan con las mostradas en este manual según el modelo utilizado.

Empezar

Significado de los símbolos utilizados en este manual



Tocar



Tocar y deslizar



Tocar y mantener pulsado


Qué es que



①		 Apagar la pantalla Apagar
②		 Mostrar la pantalla del menú superior Silenciar o reactivar sonido
③	VOL (+/-)	 Ajusta el volumen

Ajuste de la fecha y la hora

- 1 
- 2  →  → [Fecha y hora].



①

 **Ajuste la fecha y la hora**


Seleccionar la fuente



①


 **Seleccionar un origen**

Uso del sintonizador





①	Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes
②	Seleccionar una banda
③	Sintonizar la siguiente emisora
④	Recuperar el canal preestablecido almacenado en una tecla de la memoria Almacenar la frecuencia de la emisión actual en una tecla
⑤	Encienda para mostrar u ocultar el nombre de la emisora de radio
⑥	Encienda para recibir únicamente las emisoras de radio (corte alcance/largo alcance) con señales suficientemente potentes
⑦	Iniciar la sintonización de búsqueda


Uso de imágenes en movimiento



①	Pausar e iniciar reproducción
②	Cambiar el punto de reproducción
③	Seleccione el archivo siguiente o anterior Avance o retroceda



①	 Mostrar la pantalla de la lista de reproducción
②	 Seleccionar los tipos de archivo multimedia
③	 Seleccionar un título de la lista o carpeta que desea reproducir
④	 Buscar alfabéticamente
⑤	 Desplazar por la lista



①	 Pausar e iniciar reproducción
②	 Seleccione el archivo siguiente o anterior
③	 Avance o retroceda
④	 Establecer las funciones para reproducir audio

Conexión Bluetooth®

- 1  
- 2  [Phone].
- 3 Seleccione el nombre de la unidad que se muestra en la pantalla del dispositivo móvil.
- 4 Lleve a cabo la operación de emparejamiento por parte del dispositivo móvil y esta unidad.

NOTA

La marca literal y los logotipos *Bluetooth®* son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por Pioneer Corporation se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Uso de teléfono Bluetooth



①	 Escribir el número telefónico directamente
②	 Cambiar al modo de directorio telefónico
③	 Cambiar a la lista del historial de llamadas
④	 Hacer una llamada saliente

Comprobación de los artículos proporcionados

Este producto/cables de conexión/piezas de instalación

- Este producto (x1)
- Cable de alimentación (x1)
- Cable AV (x1)
- Cable USB (x1)
- Tornillo phillips (x6)

Micrófono/piezas de instalación

- Micrófono (x1)
- Cinta de doble cara (x1)

Otros artículos

- Manual(es) (x1)

Conexión

Precauciones

Su nuevo producto y este manual

- No utilice este producto, ninguna aplicación, ni la opción de la cámara de visión trasera (en caso de haberla adquirido) si al hacerlo se distraerá de alguna forma y no podrá manejar su vehículo con seguridad. Siempre respete las reglas para conducir con seguridad y el reglamento de tráfico vigente. Si enfrenta dificultades al usar este producto, deténgase, estacione su

vehículo en un lugar seguro y accione el freno de mano antes de realizar los ajustes necesarios.

- No instale este producto donde quizá (i) obstruya la visión del conductor, (ii) afecte el funcionamiento de cualquiera de los sistemas de operación del vehículo relacionados con la seguridad, como las bolsas de aire, los botones de luces de advertencia (intermitentes), o (iii) afecte la capacidad del conductor de manejar el vehículo de forma segura. En algunos casos, quizá no sea posible instalar este producto debido al tipo de vehículo o la forma del interior del vehículo.

Precauciones importantes

⚠ ADVERTENCIA

Pioneer recomienda que no instale este producto usted mismo. Este producto está diseñado para instalarse de forma profesional únicamente. Se recomienda que solo personal de servicio autorizado de Pioneer, con capacitación y experiencia especiales en electrónica móvil, configure e instale este producto. NUNCA REALICE EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO USTED MISMO. La instalación o el mantenimiento de este producto y sus cables de conexión podrían exponerlo al riesgo de una descarga eléctrica u otros peligros, y podrían causar daños a este producto que no estén cubiertos por la garantía.

Precauciones antes de conectar el sistema

⚠ ADVERTENCIA

No intente alterar ni desactivar el sistema de bloqueo mediante el freno de mano, provisto para su propia protección. La alteración o la desactivación del sistema de bloqueo del freno de mano podrían producir lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegure todo el cableado con abrazaderas de cables o cinta aislante. No permita que el cableado pelado permanezca descubierto.
- No conecte directamente el cable amarillo de este producto a la batería del vehículo. Si el cable está conectado directamente a la batería, la vibración del motor podría provocar un problema

relacionado con el aislamiento en el punto por donde el cable cruza del compartimento del pasajero al compartimento del motor. Si se rompe el aislamiento del cable amarillo como consecuencia del contacto con partes metálicas, puede producirse un cortocircuito y por ende un peligro considerable.

- Es extremadamente peligroso que los cables se enrollen en la columna de dirección o la palanca de cambios. Asegúrese de instalar este producto, sus cables y los hilos de tal manera que no obstruyan ni obstaculicen la conducción del vehículo.
- Asegúrese de que los cables y los hilos no afecten las piezas móviles del vehículo ni queden atrapados en estas, especialmente el volante, la palanca de cambios, el freno de mano, los asientos deslizantes, las puertas o alguno de los controles del vehículo.
- No pase los cables por donde podrían quedar expuestos a altas temperaturas. En caso de que el aislamiento se caliente, los cables podrían dañarse y provocar un cortocircuito o una avería, además de daños permanentes al producto.
- No recorte ningún cable. De lo contrario, es posible que el circuito de protección (el portafusibles, la resistencia de fusible o filtro, etc.) no funcione correctamente.
- Nunca suministre alimentación a otros productos electrónicos recortando el aislamiento del cable de alimentación de este producto y tomando corriente a partir de él. La capacidad nominal del cable quedará superada y provocará un sobrecalentamiento.


Antes de instalar este producto

- Utilice esta unidad con una batería de 12 V y puesta a tierra negativa únicamente. De lo contrario, quizá se produzca un incendio o una avería.
- Para evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico, asegúrese de desconectar el cable de la batería (-) antes de la instalación.

Para evitar daños

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando la salida de las bocinas se use en cuatro canales, utilice bocinas de más de 50 W (entrada máxima de potencia) y entre 4 Ω y 8 Ω (valor de impedancia). No utilice bocinas de 1 Ω a 3 Ω para esta unidad.
- El cable negro es la tierra. Al instalar esta unidad o un amplificador de potencia (se vende por separado), asegúrese de conectar primero el cable de tierra. Asegúrese de que el cable de tierra esté conectado correctamente a las piezas metálicas de la carrocería del vehículo. El cable de tierra del amplificador de potencia y el de esta unidad o de cualquier otro dispositivo deben conectarse al vehículo por separado, con tornillos distintos. Si el tornillo de puesta a tierra se afloja o se cae, podría provocar un incendio, humo o fallas.



*1 No se suministra para esta unidad

- Al sustituir el fusible, asegúrese de utilizar solo un fusible del régimen nominal dispuesto para este producto.
- Este producto no puede instalarse en un vehículo que no cuente con la posición ACC (accesorio) en el interruptor de encendido.



Posición ACC




Sin posición ACC

- Para evitar cortocircuitos, cubra el cable desconectado con cinta aislante. Es de especial importancia aislar todos los cables de las bocinas que no se utilicen; de lo contrario, quizá produzcan un cortocircuito.
- Para conectar un amplificador de potencia u otros dispositivos a este producto, consulte el manual del producto que desea conectar.
- El símbolo gráfico  que se encuentra en el producto significa corriente continua.

Aviso para el cable azul/blanco


- Cuando se enciende el interruptor de encendido (ACC ON), se envía una señal de control a través del cable azul/blanco. Conéctelo al terminal de control remoto de sistema externo del amplificador de potencia, al terminal de control de relé de la antena automática o al terminal de control de potencia del amplificador de antena (máx. 300 mA 12 V cc). La señal de control se envía a través del cable azul/blanco, incluso si se desconecta la fuente de audio.

Este producto



- 1 Micrófono de 3 m
- 2 Este producto
- 3 Clavija de conexión de la antena
- 4 Entrada remota con cable (SWC)
- 5 Alimentación AV (**REAR VIEW CAMERA IN/REAR MONITOR OUTPUT/ SUBWOOFER OUTPUT/FRONT OUTPUT/REAR OUTPUT**)
Se puede conectar el cable AV suministrado.
- 6 Fusible (10 A)
- 7 Fuente de alimentación

Cable de alimentación



- 1 A la fuente de alimentación
- 2 Cable de alimentación
- 3 Amarillo
Al terminal de suministro de energía, independientemente de la posición de la llave de encendido.
- 4 Rojo
Al terminal eléctrico controlado por la llave de encendido (12 V cc) ENCENDIDO/APAGADO.
- 5 Naranja/blanco
Al terminal del interruptor de iluminación.
- 6 Negro (tierra)
A la carrocería (metálica) del vehículo.
- 7 Violeta/blanco
De los dos cables conectados al faro trasero, conecte aquel cuya tensión cambie cuando la palanca de cambios esté en la posición de REVERSA (R). Esta conexión permite a la unidad detectar cuando el vehículo se esté moviendo hacia adelante o hacia atrás.
- 8 Amarillo/negro
Si utiliza un equipo con la función de Supresión de Audio, conecte este cable

al cable de Supresión de Audio de dicho equipo. De lo contrario, no conecte el cable de Supresión de Audio.

- 9 Azul/blanco
Conéctelo al terminal de control del amplificador de potencia del sistema (máx. 300 mA 12 V cc).
- 10 Verde claro
Se utiliza para detectar el estado de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN del freno de mano. Este cable debe conectarse al lado de la fuente de alimentación del interruptor del freno de mano.
Si esta conexión se realiza de forma incorrecta o se omite, ciertas funciones de este producto no se podrán utilizar.


- 11 Lado de la fuente de alimentación
- 12 Interruptor del freno de mano
- 13 Lado de tierra

- 8 Blanco/negro
- 9 Gris
- 10 Gris/negro
- 11 Verde
- 12 Verde/negro
- 13 Violeta
- 14 Violeta/negro

NOTA

Con un sistema de dos bocinas, no conecte nada a los cables de bocina que no estén conectados a ninguna bocina.

Cables de bocinas




- 1 A la fuente de alimentación
- 2 Cable de alimentación
- 3 Izquierda
- 4 Derecha
- 5 Altavoz frontal
- 6 Altavoz trasero
- 7 Blanco

Amplificador de potencia (se vende por separado)

Importante

Los cables de bocinas no se utilizan cuando esta conexión está en uso.



- ① Salida del subwoofer (**SUBWOOFER OUTPUT**)
- ② Cable de conversión RCA (se vende por separado)
- ③ Cable RCA (se vende por separado)
- ④ Amplificador de potencia
- ⑤ Salida delantera (**FRONT OUTPUT**)
- ⑥ Salida trasera (**REAR OUTPUT**)
- ⑦ Cable AV
- ⑧ A alimentación AV
- ⑨ Control remoto del sistema
Conecte el cable azul/blanco (máx. 300 mA 12 V cc).
- ⑩ Altavoz trasero
- ⑪ Altavoz frontal
- ⑫ Subwoofer


iPhone y teléfono inteligente

NOTAS

- Para obtener información detallada sobre cómo conectar un dispositivo externo mediante un cable que se vende por separado, consulte el manual del cable.
- Para obtener información detallada sobre la conexión y las operaciones de iPhone o del teléfono inteligente, consulte el Manual de operaciones.
- iPhone y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

iPhone con conector Lightning


Conexión mediante el puerto USB



- ① Puerto USB
- ② Cable USB de 1,5 m
- ③ Cable de interfaz USB para iPhone (se vende por separado)
- ④ iPhone con conector Lightning

Teléfono inteligente (dispositivo Android™)

Conexión mediante el puerto USB



- ① Puerto USB
- ② Cable USB de 1,5 m
- ③ Cable USB - micro USB (USB Type-A a micro USB Type-B) (se vende por separado)
Cable USB Type-C® (USB Type-A a USB Type-C) (se vende por separado)
- ④ Teléfono inteligente

NOTAS

- Debido a la norma USB, la longitud total cuando se conectan un cable USB Type-A a micro USB Type-B (③) y un cable USB (②) no puede exceder de 2 m, y cuando se conectan un cable USB Type-A a USB Type-C (③) y un cable USB (②) no puede exceder de 4 m. Si utiliza un cable distinto de las condiciones anteriores, la función de la unidad principal puede no funcionar correctamente.
- Android es una marca de Google LLC.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Cámara

Acerca de la cámara de visión trasera


Al utilizar la cámara de visión trasera, la imagen de visión trasera se cambia automáticamente desde el video moviendo la palanca de cambios a **REVERSA (R)**. El modo **Camera View** también le permite observar qué está detrás de usted cuando conduce.

⚠ ADVERTENCIA

USE ESTA FUNCIÓN SOLO PARA DAR MARCHA ATRÁS O VER UN REFLEJO DE LA CÁMARA DE VISIÓN TRASERA. CUALQUIER OTRO USO PODRÍA PRODUCIR LESIONES O DAÑOS.

⚠ PRECAUCIÓN

- Es posible que la imagen de la pantalla se vea invertida.
- Con la cámara de visión trasera, puede observar los vehículos de gran volumen o dar marcha atrás y estacionarse en un lugar estrecho. No la utilice con fines de entretenimiento.
- Es posible que los objetos percibidos en la visión trasera parezcan estar más cerca o más lejos de lo que están en realidad.
- Es posible que difiera ligeramente el área de uso de las imágenes de pantalla completa mostradas al dar marcha atrás o revisar la parte trasera del vehículo.



- 1 Este producto
- 2 Alimentación AV
- 3 Fuente de alimentación
- 4 A alimentación AV
- 5 A la fuente de alimentación
- 6 Cable AV
- 7 Cable de alimentación
- 8 Marrón (**REAR VIEW CAMERA IN**)
- 9 Violeta/blanco (**REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT**)

Consulte la sección correspondiente al Cable de alimentación en la página 8.


- 10 Cable RCA (se vende por separado)
- 11 A la salida de video
- 12 Cámara de visión trasera (se vende por separado)

NOTAS

- Conecte solo la cámara de visión trasera a **REAR VIEW CAMERA IN**. No conecte ningún otro equipo.
- Cuando la imagen de la cámara no se muestra en la pantalla, compruebe los ajustes de la cámara en el menú de ajustes. Para obtener información

detallada, consulte el Manual de operaciones.

Componente de video externo y la visualización



- 1 Este producto
- 2 Alimentación AV
- 3 Entrada AUX
- 4 Cable AV de mini enchufe (se vende por separado)
- 5 A alimentación AV
- 6 Cable AV
- 7 Amarillo
- 8 Rojo, blanco

- 9 Amarillo (**REAR MONITOR OUTPUT**)
- 10 Cables RCA (se venden por separado)
- 11 A la salida de video
- 12 A las salidas de audio
- 13 Componente de video externo (se vende por separado)
- 14 A la entrada de video
- 15 Visualización trasera con conector de entrada RCA


⚠ ADVERTENCIA

NUNCA instale la pantalla trasera en un lugar que le permita al conductor ver la fuente de video mientras conduce.

La salida de video posterior de este producto sirve para conectar una pantalla y permitir a los pasajeros de los asientos traseros ver la fuente de video.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de usar un cable AV de mini enchufe (se vende por separado) para la conexión. Si usa otros cables, la posición de conexión podría diferir lo que puede ocasionar que se distorsionen las imágenes y el sonido.



Instalación

Precauciones antes de la instalación

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca instale este producto en lugares donde, o de modo que:
 - El conductor o los pasajeros pudieran lesionarse si el vehículo se detiene de repente.
 - Pudiera estorbar al conductor al manejar el vehículo; por ejemplo, en el piso delante del asiento del conductor o cerca del volante o la palanca de cambios.
- Para garantizar la instalación adecuada, asegúrese de utilizar las piezas suministradas de la forma especificada. En caso de que haya piezas no suministradas con este producto, utilice piezas compatibles del modo especificado después de que su distribuidor haya corroborado la compatibilidad de la pieza. Si se utilizan piezas distintas a las suministradas o a las compatibles, podrían dañar las piezas internas de este producto o podrían aflojarse y provocar el desprendimiento del producto.
- No instale este producto donde quizá
 - (i) obstruya la visión del conductor,
 - (ii) afecte el funcionamiento de cualquiera de los sistemas de operación del vehículo relacionados con la seguridad, como las bolsas de aire, los botones de luces de advertencia (intermitentes), o
 - (iii) afecte la capacidad del conductor de manejar el vehículo de forma segura.


- Nunca instale este producto frente a, ni a un lado de, el tablero, una puerta, ni el pilar a partir del que se abriría una de las bolsas de aire de su vehículo. Para obtener información sobre el área de apertura de las bolsas de aire delanteras, consulte el manual de instrucciones del vehículo.

Antes de la instalación


- Comuníquese con su distribuidor más cercano para saber si es necesario hacer orificios u otras modificaciones al vehículo para la instalación.
- Antes de realizar una instalación definitiva de este producto, conecte temporalmente el cableado para confirmar que las conexiones sean correctas y el sistema funcione adecuadamente.

Notas acerca de la instalación

- No instale este producto en lugares sometidos a altas temperaturas o humedad, como:
 - Lugares cercanos a un calefactor, conducto de ventilación o aire acondicionado.
 - Lugares expuestos a la luz solar directa; por ejemplo, arriba del tablero.
 - Lugares que podrían estar expuestos a la lluvia; por ejemplo, cerca de la puerta o en el piso del vehículo.
- Instale este producto de forma horizontal sobre una superficie con una tolerancia de entre 0 y 60 grados.



- Cuando se lleve a cabo la instalación, para garantizar la correcta dispersión del calor al utilizar este producto, asegúrese de dejar un espacio amplio detrás del panel trasero y enrollar los cables sueltos para que no obstruyan las aberturas de ventilación.




- El siguiente procedimiento describe cómo instalar este producto con una pantalla conectada a la unidad principal. En función del vehículo o la ubicación de la instalación, quizá necesite ajustar la posición de montaje de la pantalla para que no afecte las operaciones de conducción del vehículo. Para ver detalles sobre las dimensiones de la pantalla para montaje, consulte La posición de ajuste y la dimensión de montaje de la pantalla (página 13) antes de la instalación.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice un manguito de montaje para instalar esta unidad para evitar que se salga o vibre.

Extracción de la pantalla de este producto

- 1 Extraiga la cubierta del cable (B) de la pantalla.
Sujete la palanca (A) y, a continuación, jale la cubierta (B) en la parte inferior de la parte trasera de la pantalla en la dirección de la flecha.



NOTA


Almacene la cubierta del cable de manera apropiada para prevenir pérdidas o daños.

2 Extraiga la pantalla del soporte de montaje.

Deslice la pantalla hacia arriba lentamente mientras desliza la palanca (Ⓒ) a ambos lados en la dirección de la flecha.

NOTA


Es necesario extraer la cubierta del cable antes de deslizar la pantalla.

**⚠ PRECAUCIÓN**

La pantalla está conectada a la unidad principal por un cable. Deslice la pantalla lenta y cuidadosamente para impedir que el cable sufra daños.

3 Extraiga el cable de la pantalla (Ⓒ) de la pantalla.


Jale el conector del cable de la pantalla (Ⓒ) lentamente en la dirección de la flecha mientras presiona la proyección del conector (Ⓘ) para desbloquear el bloqueo del conector.

**NOTA**

Coloque la pantalla extraída en un paño suave con el panel LCD orientado hacia abajo para prevenir que el panel LCD sufra daños.

4 Instale este producto con la pantalla extraída.**NOTA**


No jale el cable en la dirección de la flecha con la pantalla extraída de este producto.



Instalación mediante los orificios de tornillo del lateral de este producto

1 Fije este producto al soporte de montaje de radio de fábrica.

Coloque este producto de modo que sus orificios de tornillo coincidan con los del soporte y apriete los tornillos en los tres puntos de cada lado.



① Soporte de montaje de radio de fábrica

② Si la uña obstruye la instalación, puede doblarla y apartarla.

③ Tablero o consola

④ Tornillo phillips

Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados con este producto.

Conexión de la pantalla a este producto

NOTA


No use este producto con la pantalla extraída.

1 Conecte el cable de la pantalla (Ⓒ) a la pantalla.

Inserte el conector del cable de la pantalla (Ⓒ) en la dirección de la flecha.

⚠ PRECAUCIÓN

Inserte el conector con el lado de la proyección del conector (Ⓘ) orientado hacia arriba. Si fuerza la inserción del conector al revés, este podría romperse.

**NOTA**



Empuje el cable de la pantalla tan dentro de este producto como sea posible antes de conectar la pantalla.

2 Conecte la pantalla al soporte de montaje.

Deslice la pantalla hacia abajo lentamente hasta que se detenga en la parte inferior mientras desliza la palanca (Ⓒ) a ambos lados en la dirección de la flecha.

portavasos, o puede que bloquee la ventilación del aire acondicionado.

Dimensiones de montaje de la pantalla



La posición de ajuste y la dimensión de montaje de la pantalla


La posición de montaje de la pantalla de este producto puede ajustarse. Al montar la pantalla, ajuste la posición de montaje de manera que su visión esté despejada y no afecte la conducción.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que no se da ninguna de las siguientes condiciones al montar la pantalla. De lo contrario, podría producirse un accidente.


- Afecta al funcionamiento del volante y las palancas (palanca de cambios, interruptor del limpiaparabrisas, interruptor del intermitente, etc.).
- Afecta al funcionamiento de los airbags.
- Afecta notablemente al funcionamiento del interruptor de peligro.
- Afecta a la capacidad para identificar o manejar los interruptores de control.
- No puede ver indicadores, los metros o los pilotos de advertencia.
- Interfiere con los dispositivos del vehículo (interruptores, panel, guantera, soporte para tazas, etc.).

En función del vehículo, la pantalla puede dificultar el acceso a la guantera o el




NOTA

Si no puede deslizar la pantalla hasta la parte inferior, instale la pantalla deslizándola a su posición, indicada por la línea punteada en la figura a continuación.



3 Conecte la cubierta del cable (B) a la pantalla.

Sujete la palanca (C) y, a continuación, inserte la cubierta del cable (B) en la parte inferior de la parte trasera de la pantalla en la dirección de la flecha.



NOTA


Si la cubierta no encaja adecuadamente, asegúrese de que la pantalla se ha deslizado a su posición, indicada por la línea punteada en la figura a continuación.

Posiciones verticales y ángulos de la pantalla ajustables


⚠ ADVERTENCIA

Mantenga las manos y los dedos lejos de este producto al ajustar el ángulo de la pantalla. Tenga especial cuidado con las manos y los dedos de los niños.

Vista lateral



Vista superior




► Ajuste del ángulo de la pantalla

Agarre la pantalla a cada lado e inclínala hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha.

► Ajuste de la posición vertical de la pantalla

Deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo mientras desliza la palanca (C) a ambos lados.




Instalación del micrófono

- Instale el micrófono en el lugar donde esté correctamente orientado y a la distancia correcta para facilitar al máximo la detección de la voz del conductor.
- Asegúrese de apagar (ACC OFF) el producto antes de conectar el micrófono.
- Según el modelo del vehículo, el largo del cable del micrófono puede ser muy corto cuando monte el micrófono en la visera. En estos casos, instale el micrófono en la columna de dirección.


Montaje en el parasol

- 1 Coloque el cable del micrófono en la ranura.



- ① Cable del micrófono
- ② Ranura

- 2 Fije el clip del micrófono al parasol.




- ① Clip del micrófono
- ② Abrazaderas

Utilice abrazaderas que se venden por separado para fijar el cable donde sea necesario dentro del vehículo.

Instale el micrófono en el parasol cuando el parasol esté plegado hacia arriba. No puede reconocer la voz del conductor si el parasol está abajo.

Instalación en la columna de dirección

- 1 Monte el micrófono en la columna de dirección.



- ① Cinta de doble cara
 - ② Abrazaderas
- Utilice abrazaderas que se venden por separado para fijar el cable donde sea necesario dentro del vehículo.

NOTA

Instale el micrófono en la columna de la dirección, lejos del volante.

Ajuste del ángulo del micrófono

El ángulo del micrófono se puede ajustar.



Precaução

Precauções

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal 11.291/06)

ADVERTÊNCIA

As ranhuras e aberturas no gabinete são fornecidas para ventilação, para garantirem uma operação confiável do produto e para proteção contra o superaquecimento. Para evitar o perigo de incêndio, as aberturas nunca devem estar bloqueadas ou tapadas com itens (como papéis, tapetes de chão, roupas).

CUIDADO

Este produto é avaliado em condição de clima moderado e tropical sob áudio, vídeo e aparelhos eletrônicos similares - Regras de segurança, IEC 60065.

Para garantir uma condução segura

ADVERTÊNCIA

- O CABO VERDE CLARO NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO AO LADO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO BOTÃO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO. A CONEXÃO OU O USO INADEQUADO DESSE CABO PODE VIOLAR A LEI APLICÁVEL E CAUSAR DANOS OU LESÕES GRAVES.
- Não tome nenhuma medida para alterar ou desativar o sistema de bloqueio do freio de estacionamento, que existe para a sua proteção. Alterar ou desativar o sistema de bloqueio do freio de estacionamento pode resultar em lesões graves ou morte.
- Para evitar riscos de danos ou ferimentos e a potencial violação das leis aplicáveis, este produto não deve ser usado com imagem de vídeo visível ao motorista.
- Em alguns países, a visualização de imagens em um visor dentro de um veículo, mesmo pelas pessoas que não o motorista, pode ser ilegal. Onde tais regulamentações se aplicam elas devem ser obedecidas.

Se tentar ver imagens de vídeo enquanto dirige, a advertência **“É estritamente proibida a visualização de vídeo no assento da frente durante a condução.”** será exibida na tela. Para ver uma imagem de vídeo nesta tela, pare o veículo em um lugar seguro e use o freio de estacionamento. Mantenha o pedal de freio pressionado para liberar o freio de estacionamento.

Resolução 680 - ANATEL:

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

Para consultas, visite:

www.anatel.gov.br

Para garantir uma condução segura

ADVERTÊNCIA

O CONDUTOR VERDE-CLARO PARKING, NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR QUE O VEÍCULO ESTÁ ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE MÃO.

Sobre este manual

Este manual contém diagramas de telas autênticas para descrever as operações. No entanto, as telas em algumas unidades podem não ser as mostradas neste manual dependendo do modelo usado.

Guia de Introdução

Significados dos símbolos usados neste manual



Tocar



Tocar e deslizar



Tocar sem soltar

Resultado



Ajustar a data e a hora



→ [Data e Hora].



①



Ajustar a data e a hora

①		 Desligar a tela Desligar
②		 Exibir a tela do menu inicial Silenciar ou anular o silenciamento
③	VOL (+/-)	 Ajustar o volume

Selecionando a fonte




①



Selecionar uma fonte

Operação do sintonizador



①



Armazenar frequências de transmissão mais fortes

②



Selecionar uma banda

③



Sintonizar a estação seguinte

④



Recuperar o canal predefinido armazenado em uma tecla da memória



Armazenar a frequência de transmissão atual em uma tecla

⑤



Alternar para exibir ou ocultar o nome da estação de rádio

⑥




Alternar para receber somente as estações de rádio (gama curta/gama longa) com sinais suficientemente fortes

⑦




Iniciar a sintonia por busca

Reproduzindo operação de vídeo




①	Pausar e iniciar reprodução
②	Alterar o ponto de reprodução
③	Selecione o arquivo anterior ou o arquivo seguinte Avanço ou retrocesso rápido

Operação de áudio



①	Pausar e iniciar reprodução
②	Selecione o arquivo anterior ou o arquivo seguinte Avanço ou retrocesso rápido
③	Definir a função para reproduzir áudio

Lista de operações de pesquisa



①	Exibir a tela da lista de reprodução
②	Selecionar os tipos de arquivo de mídia
③	Selecionar um título de lista ou pasta que você deseja reproduzir
④	Pesquisar por alfabeto
⑤	Rolar a lista

Conexão de Bluetooth®

- 1
- 2 [Telefone].
- 3 Selecione o nome da unidade mostrada no visor do dispositivo móvel.
- 4 Efetue a operação de emparelhamento pelo dispositivo móvel e esta unidade.

NOTA

A palavra e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Pioneer Corporation é feito sob licença. Outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

Operação telefônica por Bluetooth



①	Digitar o número de telefone diretamente
②	Mudar para o modo de agenda telefônica
③	Mudar para a lista do histórico de chamadas
④	Fazer uma chamada de saída

Verificar os itens fornecidos

Este produto/cabos de conexão/peças de instalação

- Este produto (x1)
- Cabo de alimentação (x1)
- Cabo AV (x1)
- Cabo USB (x1)
- Parafuso de cabeça redonda (x6)

Microfone/peças de instalação

- Microfone (x1)
- Fita adesiva dupla face (x1)

Outro item

- Manual (x1)

Conexão

Precauções

Seu novo produto e este manual

- Não opere este produto, quaisquer aplicativos ou a opção de câmera de visão traseira (se adquirida) se isso desviar sua atenção de alguma forma da operação segura de seu veículo. Sempre observe as regras de condução segura e siga todas as regulamentações de trânsito existentes. Se sentir dificuldade em operar este produto, encoste, estacione seu veículo em um local seguro e use o freio de estacionamento antes de realizar os ajustes necessários.

- Não instale este produto onde ele possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) comprometer o desempenho de quaisquer dos sistemas de operação dos recursos de segurança do veículo, incluindo airbags, botões com indicadores luminosos de perigo, ou (iii) comprometer a habilidade do motorista em conduzir o veículo com segurança. Em alguns casos, pode não ser possível instalar o produto por causa do tipo de veículo ou forma do interior do veículo.

Proteções importantes

⚠ ADVERTÊNCIA

A Pioneer não recomenda que você instale este produto sozinho. Este produto foi projetado somente para a instalação profissional. Nós recomendamos que apenas o pessoal de serviço autorizado da Pioneer, que possua treinamento especial e experiência em eletrônicos móveis, configure e instale este produto. **NUNCA FAÇA A MANUTENÇÃO DESTA PRODUTO SOZINHO.** Instalar ou fazer a manutenção deste produto e de seus cabos conectores pode expô-lo ao risco de choque elétrico ou outros perigos e pode causar danos ao produto que não são cobertos pela garantia.

Precauções antes de conectar o sistema

⚠ ADVERTÊNCIA

Não tome nenhuma medida para alterar ou desativar o sistema de bloqueio do freio de estacionamento, que existe para a sua proteção. Alterar ou desativar o sistema de bloqueio do freio de estacionamento pode resultar em lesões graves ou morte.

⚠ CUIDADO

- Fixe todos os cabos com braçadeiras ou fitas elétricas. Não permita que nenhum fio nu fique exposto.
- Não conecte diretamente o cabo amarelo deste produto à bateria do veículo. Se o cabo for conectado diretamente à bateria, eventualmente a vibração do motor poderá causar a falha do isolamento no ponto onde o fio passa do compartimento de passageiros para o compartimento do motor. Se o isolamento do cabo amarelo rasgar

- devido ao contato com partes metálicas, pode ocorrer um curto-circuito, resultando em um perigo considerável.
- É extremamente perigoso permitir que cabos fiquem envolvidos na coluna de direção ou na alavanca de câmbio. Assegure-se de instalar este produto, seus cabos e fiação afastados de maneira que eles não obstruam ou impeçam a direção.
- Assegure-se que os cabos e fios não interfiram ou fiquem presos em quaisquer das partes móveis de seu veículo, especialmente o volante, alavanca de câmbio, freio de estacionamento, trilhos do assento deslizante, portas ou quaisquer dos controles do veículo.
- Não posicione os fios onde eles fiquem expostos a altas temperaturas. O aquecimento do isolamento pode danificar os fios, causando um curto-circuito ou mau funcionamento, bem como danos permanentes ao produto.
- Não encurte nenhum cabo. Se fizer isso, o circuito de proteção (porta-fusível, resistor do fusível ou filtro, etc.) pode funcionar inadequadamente.
- Nunca forneça energia a outros produtos eletrônicos cortando o isolamento do cabo de alimentação do produto e fazendo uma derivação no cabo. A capacidade de corrente do fio condutor será excedida, causando um sobreaquecimento.

Antes de instalar este produto


- Use esta unidade somente com uma bateria de 12 volts e aterramento negativo. Deixar de fazer isso pode causar um incêndio ou mau funcionamento.

- Para evitar curtos no sistema elétrico, assegure-se de desconectar (-) o cabo da bateria antes da instalação.

Para prevenir danos

⚠ ADVERTÊNCIA

- Quando a saída do alto-falante é usada por 4 canais, use alto-falantes superiores a 50 W (Potência máxima de entrada) e entre 4 Ω a 8 Ω (valor da impedância). Não use alto-falantes de 1 Ω a 3 Ω para esta unidade.
- O cabo preto é de aterramento. Quando instalar esta unidade ou amplificador de potência (vendido separadamente), certifique-se de que conecta primeiro o cabo de aterramento. Certifique-se de que o cabo de aterramento está devidamente conectado nas partes metálicas do corpo do carro. O cabo de aterramento do amplificador de potência e o desta unidade ou de qualquer outro dispositivo precisam ser conectados no carro com parafusos diferentes. Se o parafuso do cabo de aterramento se soltar ou cair, pode causar fumo ou avarias.



- Quando trocar o fusível, certifique-se de usar somente um fusível com a capacidade especificada neste produto.
- Este produto não pode ser instalado em um veículo sem a posição ACC (acessório) na chave de ignição.



Posição ACC




Sem posição ACC

- Para evitar um curto-circuito, cubra o cabo desconectado com fita isolante. É especialmente importante isolar todos os cabos de alto-falante não usados, porque se forem deixados descobertos, podem causar um curto-circuito.
- Para conectar um amplificador de potência ou outros aparelhos neste produto, consulte o manual do produto a ser conectado.
- O símbolo gráfico  presente no produto significa corrente contínua.

Aviso para o cabo azul/branco


- Quando o interruptor da ignição estiver ligado (ACC ON), um sinal de controle é emitido através do cabo azul/branco. Conecte a um terminal de controle remoto do sistema de amplificador de potência externo, o terminal de controle de relé da auto-antena ou o terminal de controle de energia do reforço da antena (máx. 300 mA 12 V DC). O sinal de controle é a saída por meio do cabo azul/branco, mesmo se a fonte de áudio estiver desligada.

Este produto



- 1 Microfone de 3 m
- 2 Este produto
- 3 Conector da antena
- 4 Entrada de controle remoto com fio (SWC)
- 5 Alimentação AV (REAR VIEW CAMERA IN/REAR MONITOR OUTPUT/ SUBWOOFER OUTPUT/FRONT OUTPUT/REAR OUTPUT)
O cabo AV fornecido pode estar conectado.
- 6 Fusível (10 A)
- 7 Fonte de alimentação

Cabo de alimentação



- 1 Para fonte de alimentação
- 2 Cabo de alimentação
- 3 Amarelo
Para terminal fornecido com energia, independentemente da posição do interruptor de ignição.
- 4 Vermelho
Para terminal elétrico controlado pelo interruptor de ignição (12 V DC) LIGADO/DESLIGADO
- 5 Laranja/branco
Para terminal do interruptor de iluminação.
- 6 Preto (aterramento)
Para corpo do veículo (metal).
- 7 Violeta/branco
Dos dois cabos conectados na lâmpada traseira, conecte o cabo no qual a voltagem muda quando a alavanca de câmbio está na posição MARCHA A RÉ (R). Esta conexão permite que a unidade detecte se o carro está se movendo para a frente ou para trás.
- 8 Amarelo/preto
Se você usa um equipamento com função Mudo, conecte este cabo ao

cabo Audio Mute nesse equipamento.
Se não, mantenha o cabo Audio Mute livre de qualquer conexão.

9 Azul/branco

Conecte ao terminal de controle de sistema do amplificador de potência (máx. 300 mA 12 V DC).

10 Verde claro

Usado para detectar o status LIGADO/DESLIGADO do freio de estacionamento. Este cabo deve ser conectado no lado da fonte de alimentação do interruptor do freio de estacionamento.


Se esta conexão for feita incorretamente ou omitida, algumas funções deste produto não poderão ser usadas.

11 Lado da fonte de alimentação

12 Interruptor do freio de estacionamento

13 Lado do aterramento

Cabos do alto-falante



1 Para fonte de alimentação

2 Cabo de alimentação

3 Esquerdo

4 Direito

5 Alto-falante frontal

6 Alto-falante traseiro

7 Branco

8 Branco/preto

9 Cinza

10 Cinza/preto

11 Verde

12 Verde/preto

13 Violeta

14 Violeta/preto


NOTA

Com um sistema de dois alto-falantes, não conecte nada nos cabos do alto-falante que não estejam conectados nos alto-falantes.

Amplificador de potência (vendido separadamente)

Importante

Os cabos dos alto-falantes não são usados quando esta conexão estiver em uso.



1 Saída do subwoofer (SUBWOOFER OUTPUT)

2 RCA cabo de conversão (vendido separadamente)

3 Cabo RCA (vendido separadamente)

4 Amplificador de potência

5 Saída frontal (FRONT OUTPUT)

6 Saída traseira (REAR OUTPUT)

7 Cabo AV

8 Para alimentação AV

9 Controle remoto do sistema

Conecte no cabo azul/branco (máx. 300 mA 12 V DC).

10 Alto-falante traseiro

11 Alto-falante frontal

12 Subwoofer


iPhone e smartphones

NOTAS

- Para mais detalhes sobre como conectar um dispositivo externo usando um cabo vendido separadamente, consulte o manual do cabo.
- Para obter mais detalhes a respeito da conexão e operações do iPhone ou do smartphone, consulte o Manual de operação.
- iPhone e Lightning são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

iPhone com conector Lightning


Conexão via porta USB



- 1 Porta USB
- 2 Cabo USB de 1,5 m
- 3 Cabo de interface USB para iPhone (vendido separadamente)
- 4 iPhone com conector Lightning

Smartphone (dispositivo Android™)

Conexão via porta USB



- 1 Porta USB
- 2 Cabo USB de 1,5 m
- 3 Cabo USB - micro USB (USB Type-A para micro USB Type-B) (vendido separadamente)
- 4 Smartphone

NOTAS

- Devido à norma USB, o comprimento total quando um cabo USB Type-A para micro USB Type-B (3) e um cabo USB (2) estão conectados não pode exceder 2 m e quando um cabo USB Type-A para USB Type-C (3) e um cabo USB (2) estão conectados não pode exceder 4 m. Se usar um cabo diferente das condições acima, a função da unidade principal talvez não funcione apropriadamente.
- Android é uma marca registrada da Google LLC.
- USB Type-C* e USB-C* são marcas comerciais registradas da USB Implementers Forum.

Câmera

Sobre a câmera de visão traseira

Quando você usa a câmera de visão traseira, a visão traseira muda automaticamente do vídeo quando a alavanca de câmbio é movida para


MARCHA A RÉ (R). O modo de **Câmera View** também permite que você verifique o que está atrás de você enquanto estiver dirigindo.

⚠ ADVERTÊNCIA

USE A ENTRADA SOMENTE PARA MARCHA RÉ OU PARA A IMAGEM DE ESPELHO DA CÂMERA DE VISÃO TRASEIRA. OUTROS USOS PODERÃO RESULTAR EM LESÕES OU DANOS.

⚠ CUIDADO

- A imagem da tela pode aparecer invertida.
- Com a câmera de visão traseira, você pode ficar de olho em rebocos, ou de volta para um espaço de estacionamento apertado. Não use para fins de entretenimento.
- Objetos na visão traseira podem aparecer mais próximos ou mais distantes do que na realidade estão.
- A área da imagem de imagens em tela cheia exibidas durante a reversão ou a verificação da parte traseira do veículo podem diferir ligeiramente.




- 1 Este produto
- 2 Alimentação AV
- 3 Fonte de alimentação
- 4 Para alimentação AV
- 5 Para fonte de alimentação
- 6 Cabo AV
- 7 Cabo de alimentação
- 8 Castanho (**REAR VIEW CAMERA IN**)
- 9 Violeta/branco (**REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT**)
- 10 Consulte Cabo de alimentação na página 8.
- 11 Cabo RCA (vendido separadamente)
- 12 Para saída de vídeo
- 12 Câmera de visão traseira (vendida separadamente)

NOTAS

- Conecte somente a câmera de visão traseira a **REAR VIEW CAMERA IN**. Não conecte nenhum outro equipamento.
- Quando a imagem da câmera não é exibida na tela, verifique a configuração da câmera no menu de configuração. Para obter detalhes, consulte o Manual de operação.

Componente de vídeo externo e o visor



- ① Este produto
- ② Alimentação AV
- ③ Entrada de AUX
- ④ Cabo AV com miniconector (vendido separadamente)
- ⑤ Para alimentação AV
- ⑥ Cabo AV
- ⑦ Amarelo
- ⑧ Vermelho, branco
- ⑨ Amarelo (REAR MONITOR OUTPUT)
- ⑩ Cabos RCA (vendidos separadamente)
- ⑪ Para saída de vídeo
- ⑫ Para saídas de áudio

- ⑬ Componente de vídeo externo (vendido separadamente)
- ⑭ Para entrada de vídeo
- ⑮ Exibição traseira com RCA tomada de entrada


⚠ ADVERTÊNCIA

NUNCA instale o visor traseiro em um local que permita ao motorista assistir à fonte de vídeo enquanto dirige.

A saída de vídeo traseira deste produto destina-se à conexão de um visor para permitir aos passageiros nos bancos traseiros assistirem ao vídeo.

⚠ CUIDADO

Certifique-se de usar um cabo AV com miniconector (vendido separadamente) para a fiação. Se você usar outros cabos, a posição da fiação talvez seja diferente resultando em imagens e sons com perturbações.



L: Áudio esquerdo (Branco)
R: Áudio direito (Vermelho)
V: Vídeo (Amarelo)
G: Aterramento

Instalação

Precauções antes da instalação

⚠ CUIDADO

- Nunca instale este produto em lugares onde, ou de maneira que:
 - Pode ocorrer ferimentos ao motorista ou passageiros se o veículo parar de repente.
 - Pode interferir na operação do veículo pelo motorista, se estiver no chão, em frente ao banco do motorista ou próximo ao volante ou alavanca de câmbio.
- Para assegurar a instalação adequada, certifique-se de usar as peças fornecidas, da forma especificada. Se qualquer peça não for fornecida com esse produto, use peças compatíveis da forma especificada depois de conferir a compatibilidade das peças com o seu revendedor. O uso de peças diferentes e incompatíveis pode danificar as peças internas deste produto, ou podem ficar frouxas e soltar o produto.
- Não instale este sistema de navegação onde o mesmo possa
 - (i) obstruir a visão do motorista,
 - (ii) prejudicar o desempenho de qualquer um dos sistemas operacionais ou recursos de segurança do veículo, incluindo os airbags, botão do pisca-alerta, etc., ou
 - (iii) prejudicar a habilidade do motorista para operar o veículo com segurança.
- Nunca instale este produto em frente ou próximo ao local do painel, porta ou pilar do qual um dos airbags do veículo seriam implementados. Consulte o manual do


proprietário de seu veículo para obter referências sobre a área de implementação dos airbags frontais.

Antes da instalação


- Consulte sua concessionária mais próxima se a instalação necessitar de furos de broca ou outras modificações no veículo.
- Antes de fazer uma instalação final deste produto, conecte os fios temporariamente para confirmar que as conexões estão corretas e que o sistema funciona adequadamente.

Notas sobre a instalação

- Não instale este produto em lugares sujeitos a altas temperaturas ou umidade, tal como:
 - Lugares perto de um aquecedor, abertura de ventilação ou ar condicionado.
 - Lugares expostos à luz direta do sol, tal como na parte superior do painel de instrumentos.
 - Lugares que podem ser expostos à chuva, tais como perto da porta ou no assoalho do veículo.
- Instale este produto horizontalmente em uma superfície dentro de 0 a 60 graus de tolerância.



- Ao instalar, para assegurar a dispersão apropriada do calor ao usar este produto, certifique-se de deixar um espaço suficiente por trás do painel posterior e enrole quaisquer cabos frouxos de forma que não bloqueiem as aberturas de ventilação.



- O procedimento a seguir descreve como instalar este produto com um monitor instalado na unidade principal. Dependendo do veículo ou do local de instalação, pode ser necessário ajustar a posição de montagem do monitor para evitar que as operações de direção do veículo sejam prejudicadas. Para obter detalhes sobre as dimensões de montagem do monitor, consulte A posição de ajuste e a dimensão de montagem do visor (página 14) antes de instalar.


⚠ ADVERTÊNCIA

Não use uma camisa de montagem para instalar esta unidade para evitar que ela caia ou chocalhe.

Remover o monitor deste produto

1 Remova a tampa do cabo (B) do monitor.

Aperte a alavanca (A) e, depois, puxe a tampa (B) no fundo traseiro do monitor na direção da seta.



NOTA


Guarde a tampa do cabo removida adequadamente para evitar perda ou danos.

2 Remova o monitor do suporte de montagem.

Deslize lentamente o monitor para cima enquanto desliza a alavanca (C) em ambos os lados na direção da seta.

NOTA

Remova a tampa do cabo necessariamente antes de deslizar o monitor.




⚠ CUIDADO

O monitor é conectado na unidade principal através de um cabo. Deslize o monitor lentamente e cuidadosamente para evitar danificar o cabo.

3 Remova o cabo (D) do monitor.

Puxe o conector do cabo do monitor (D) lentamente na direção da seta enquanto pressiona a projeção do conector (E) para liberar a trava do conector.




NOTA

Coloque o monitor removido em um pano macio com o painel LCD voltado para baixo, para evitar danificar o painel LCD.

4 Instale este produto com o monitor removido.

NOTA

Não puxe o cabo na direção da seta com o monitor removido deste produto.




Instalação usando os orifícios de parafuso no lado do produto

1 Fixação deste produto ao suporte de montagem de rádio.

Posicione este produto para que os orifícios de parafuso estejam alinhados com os orifícios do parafuso no suporte

e aperte os parafusos nos três locais de cada lado.



- ① Suporte de montagem do rádio
 - ② Se a lingueta interferir com a instalação, você pode dobrá-la para baixo para fora do caminho.
 - ③ Painel de controle ou console
 - ④ Parafuso de cabeça redonda
- Certifique-se de usar os parafusos fornecidos com este produto.

Instalar o monitor neste produto

NOTA

Não use este produto com o monitor removido.


1 Instale o cabo (ⓐ) no monitor.

Insira o conector do cabo do monitor (ⓐ) na direção da seta.

⚠ CUIDADO

Insira o conector com a projeção do conector (ⓐ) voltada para cima. Se forçar a

inserção do conector ao contrário, ele pode-se quebrar.




NOTA

Pressione o cabo do monitor o mais possível neste produto antes de instalar o monitor.


2 Instale o monitor do suporte de montagem.

Deslize lentamente o monitor para baixo até parar no fundo enquanto desliza a alavanca (ⓑ) em ambos os lados na direção da seta.




NOTA

Se não conseguir deslizar o monitor para o fundo, instale o monitor deslizando-o para a posição indicada pela linha pontilhada na figura abaixo.




3 Instale a tampa do cabo (ⓑ) no monitor.

Aperte a alavanca (ⓑ) e, depois, insira a tampa do cabo (ⓑ) no fundo traseiro do monitor na direção da seta.



NOTA

Se a tampa não encaixar corretamente, certifique-se de que o monitor é deslizado para a posição indicada pela linha pontilhada na figura abaixo.



A posição de ajuste e a dimensão de montagem do visor

A posição de montagem deste monitor pode ser ajustada. Ao montar o visor, ajuste a posição de montagem de forma que sua visão fique desimpedida e que ele não prejudique sua direção.


⚠ ADVERTÊNCIA

Certifique-se de que nenhuma das condições a seguir existem quando da montagem do visor. Caso contrário, pode ocorrer um acidente.

- Ele prejudica o funcionamento do volante e das alavancas (alavanca de câmbio, alavanca do limpador de para-brisa, alavanca de seta, etc.).
- Ele prejudica a operação dos airbags.
- Ele prejudica significativamente a operação do interruptor do pisca-alerta.
- Ele prejudica a capacidade de identificar ou operar outros interruptores de controle.
- Você não consegue ver indicadores, medidores ou indicadores de aviso.
- Ele interfere nos dispositivos no veículo (interruptores, painel, porta-luvas, suporte de copos, etc.).

Dependendo do veículo, o visor pode dificultar o acesso ao porta-luvas ou ao suporte de copos, ou pode bloquear os ventiladores do ar condicionado.

Dimensões de montagem do monitor




Ângulos ajustáveis do visor e posições verticais


⚠ ADVERTÊNCIA

Mantenha as mãos e os dedos afastados deste produto ao ajustar o ângulo do monitor. Seja especialmente cauteloso com as mãos e dedos das crianças.

Vista de lado



Vista de cima




► Ajustar o ângulo do monitor

Segure o monitor de cada lado e incline-o para a frente, trás, esquerda ou direita.

► Ajustar a posição vertical do monitor

Deslize o monitor para cima e para baixo enquanto desliza a alavanca (C) em ambos os lados.




Instalação do microfone

- Instale o microfone em um lugar onde sua direção e distância desde o motorista facilite a captura da voz do motorista.
- Assegure-se em desligar (ACC OFF) o produto antes de conectar o microfone.
- Dependendo do modelo do veículo, pode ser que comprimento do cabo do microfone seja muito pequeno para a montagem do microfone no quebra-sol. Nesse caso, instale o microfone na coluna da direção.


Montagem no quebra-sol

- 1 Encaixe o cabo do microfone na ranhura.



- ① Cabo do microfone
- ② Ranhura

- 2 Fixe o grampo para microfone no quebra-sol.



- ① Grampo para microfone


- ② Braçadeiras

Use braçadeiras vendidas separadamente para fixar os cabos, onde seja necessário, dentro do veículo.

Instale o microfone no quebra-sol quando ele estiver na posição levantada. Ele não consegue reconhecer a voz do motorista quando o quebra-sol está na posição baixada.

Instalação na coluna da direção

- 1 Monte o microfone na coluna da direção.



- ① Fita adesiva dupla face

- ② Braçadeiras

Use braçadeiras vendidas separadamente para fixar os cabos, onde seja necessário, dentro do veículo.

NOTA

Instale o microfone na coluna de direção, mantendo-o afastado do volante.

Ajustando o ângulo do microfone

O ângulo do microfone pode ser ajustado.



Visit us on the World Wide Web at

<https://global.pioneer/en/corp/group/>

<Middle East & Africa>

Pioneer Gulf, Fze.

Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd.

<Oceania>

Pioneer Electronics Australia Pty. Ltd.

<Asia>

Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd.

Pioneer (HK) Ltd.

Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd.

Pioneer India Electronics Pvt. Ltd.

<Latin>

Pioneer International Latin America, S.A.

Pioneer Electronics de México S.A. de C.V.

<Russia>

Pioneer RUS Limited Liability Company

<http://pioneer-mea.com/en/>

<http://www.pioneerisrael.co.il/>

<https://www.pioneer.com.au/>

<https://sg.pioneercarentertainment.com/>

<http://www.pioneerhongkong.com.hk/ct/company.php>

<http://www.pioneer-twn.com.tw/>

<https://pioneer-india.in/>

<https://pioneer-latin.com/>

<http://www.pioneer-mexico.com.mx/>

<https://www.pioneer-rus.ru/>

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,

Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, CA 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346

TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho #118, Int 1202 Piso 12, Col. Lomas de

Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México

Tel: 52-55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓

電話：886-(0) 2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

電話：852-2848-6488